



Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku SAFE™!

TREZOR ponúka najvyššiu úroveň bezpečnosti a neprekonateľne jednoduchú užívateľskú jednoduchosť vašej peňaženky.

Odporúčame si prečítať tento návod, aj keď sa snažíme aby naše výrobky boli čo najviac intuitívne.

Pre ďalšiu pomoc prosím kontaktujte našu podporu na trezor.io/support.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Je zásadné, aby ste si poznačili váš kľúč pre obnovu, ktorý sa vygeneruje počas inštalácie. Kľúč si môžete zapísať na priloženú kartu "Recovery seed", prípadne na akýkoľvek iný kus papiera.

Buďte opatrní!

Za žiadnych okolností si nevytvárajte digitálnu kópiu svojho kľúča pre obnovu ani ho neukladajte na cloude.

Kľúč uchovávajte na bezpečnom mieste. Nezverejňujte PIN kód, heslo, ani umiestnenie vašej zálohy kľúča pre obnovu.

Spoločnosť TREZOR nie je zodpovedná za finančné straty vyplývajúce z nedodržania týchto bezpečnostných pokynov.

O produkte TREZOR

TREZOR je jednoúčelové zariadenie, ktoré uschováva súkromné kľúče a potvrdzuje bitcoinové transakcie. Ak chcete odoslať transakcie do siete Bitcoin, použite zariadenie TREZOR s peňaženkou TREZOR Wallet, ktorú nájdete na trezor.io/start. Môžete tiež využiť inú peňaženku kompatibilnú s produktom TREZOR (pre zoznam aktuálne dostupných peňaženiek navštívte stránku produktu na trezor.io).

TREZOR uschováva vaše Bitcoiny v bezpečí tak, že ich úplne oddelí od online prostredia a potenciálne kompromitovaných zariadení. Po dokončení počítačového nastavenia, vaše zariadenie TREZOR bude obsahovať novo-vygenerovaný kľúč pre obnovu. Tento kľúč, rovnako ako všetky súkromné dáta generované zariadením, nikdy neopustia TREZOR. Údaje budú použité len interne na potvrdenie vašich transakcií.

Peňaženka TREZOR Wallet

TREZOR Wallet je jednoduchý, ľahký nástroj určený výhradne pre majiteľov zariadení TREZOR. Bežné webové peňaženky k registrácii vyžadujú užívateľské mená, e-mailové adresy a hesla. Takéto prvky samy osebe vytvárajú bezpečnostné riziká a často sa zneužívajú pri hackerských útokoch.

Vďaka pokročilej kryptografii služby TREZOR peňaženka nepotrebuje k svojej funkčnosti použiť citlivé používateľské dáta. Zhrnuté celkovo peňaženka TREZOR Wallet predstavuje pohodlný nástroj pre transakcie vhodný pre nie príliš skúsených užívateľov, ktorí majú zároveň ale vysoké bezpečnostné nároky.

Nastavenie zariadenia pomocou peňaženky

TREZOR

Wallet

1

Pripojte svoje zariadenie TREZOR k počítaču pomocou priloženého USB kábla, prípadne iného micro USB kábla.

2

Prejdite na trezor.io/start.

3

Ak to po vás bude prehliadač požadovať, potvrdte inštaláciu programu TREZOR Bridge alebo patričné rozšírenie v prehliadači Chrome, ktoré by sa malo na vašu obrazovku automaticky objaviť. Toto budete musieť urobiť iba raz, ale zato pre každý počítač, na ktorom plánujete TREZOR používať. Program TREZOR Bridge umožňuje internetovému prehliadaču komunikovať s vašim zariadením TREZOR. Inštalácia nezaberie viac ako minútu.

4

Po inštalácii programu TREZOR Bridge sa automaticky načíta stránka s nastavením zariadení TREZOR. Starostlivo si prečítajte všetky pokyny na obrazovke, aby ste pochopili, ako TREZOR funguje. Tento proces môže trvať až niekoľko minút.

Teraz môžete začať TREZOR používať

5

Ak chcete chrániť svoje Bitcoin pomocou služby TREZOR, **premiestnite svoju virtuálnu menu** zo starej peňaženky na svoj nový účet TREZOR.

V ľavom podokne webovej peňaženky vyberte možnosť **Účet (Account)**. Kliknutím na tlačidlo **Prijat' (Receive)** získate novú adresu. Pošlite svoje Bitcoin (BTC) z aktuálnej peňaženky na túto novú adresu. Účty možno chápať ako bankové účty alebo peňaženky. Ďalšie účty môžete pridať kliknutím na znamienko plus "+" pod zoznamom účtov v prípade, že chcete rozdeliť Bitcoin na rôzne účely (napr. Úspory, nákupy). Pre každý z vašich účtov potom môžete vygenerovať neobmedzený počet nových adries pre príjem Bitcoinu.

6

Hotovo! Odteraz sú vaše Bitcoin chránené službou TREZOR.

Posielanie Bitcoinov službou TREZOR

7

Vyberte účet, z ktorého chcete Bitcoin odoslať a kliknite na tlačidlo **Odoslať (Send)**.

8

Zadajte adresu a sumu v BTC a kliknite na tlačidlo **Odoslať (Send)**. Do transakcie budú pridané štandardné sieťové poplatky Bitcoinu.

9

Pri prvej transakcii v rámci každého prihlásenia (ako odpojíte TREZOR od počítača) budete vyzvaný na váš PIN kód, aby ste potvrdili, že ste naozaj vlastníkom zariadení. TREZOR používa špeciálny spôsob zadávania PIN kódu, ktorý bráni, aby bol kód nahraný malwarovým softvérom v počítači alebo videný nepovolánymi osobami. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

10

Overte si, či je adresa a suma zobrazená na displeji prístroja totožná s adresou uvedenou vo formulári transakcie v rámci Peňaženky TREZOR.

11

Ak je všetko v poriadku, stlačte na zariadení tlačidlo **Potvrdiť (Confirm)**. V opačnom prípade stlačte tlačidlo **Zrušiť (Cancel)** a transakcia bude zrušená.

12

Gratulujeme! Vykonalí ste bezpečnú transakciu na správnu adresu, v správnej výške a so správnym transakčným poplatkom bez toho aby ste počítaču alebo internetu odhalili vaše súkromné kľúče.

Odpojenie a pripojenie zariadenia TREZOR

13

Máte dve možnosti ako ukončiť prácu so zariadením TREZOR:

a) **Odpojiť zariadenie**

Keď prístroj od počítača iba odpojíte, uvidíte aj naďalej svoje TREZOR účty v peňaženke. Zobrazí sa vám aj zmeny zostatku v prípade, že by došlo k prijatiu nových Bitcoinov. Vaše prostriedky ale v tejto chvíli nebude možné presunúť z peňaženky, kým TREZOR opäť nepripojíte.

b) **Odpojiť a zabudnúť zariadenie**

Keď po odpojení prístroja od počítača kliknete na tlačidlo **Zabudnúť zariadenie (Forget device)**, všetky dáta súvisiace so službou TREZOR budú odstránené z prehliadača. Nemajte strach - ak TREZOR opäť pripojíte, všetky používateľské nastavenia, história transakcií a aktuálny zostatok sa načítajú správne. funkcia "Zabudnúť zariadenie" sa odporúča využiť na verejnom počítači alebo keď nechcete, aby sa niekto cudzí, kto by zrovna pracoval na vašom počítači, dostal k vášmu zostatku na účte a históriu transakcií.

14

Ak chcete znova použiť TREZOR, jednoducho prejdite do peňaženky TREZOR Wallet a pripojte zariadenie TREZOR k počítaču. Zadajte heslo (ak ste si nejaké nastavili) a vaše TREZOR účty sa automaticky načítajú

Správa nastavenia služby TREZOR

15

Pripojte zariadenie TREZOR k počítaču, prejdite na stránku

wallet.trezor.io a potom na **Spravovať zariadenie (Manage device)** výberom štítku zariadenia (device) na ľavom paneli webovej peňaženky. Podľa potreby voľte medzi možnosťami: zmeniť štítok zariadenia, zmeniť PIN, odstrániť súkromné dáta (Wipe) a vykonajte obnovu. Niektoré zmeny vyžadujú overenie kódu PIN (napríklad zmena štítku zariadenia).

Aktualizácia Firmwaru

16

Náš tím neustále pracuje na pridávanie nových funkcií do služby TREZOR a tak môže byť potrebné aktualizovať firmvér, aby ste mohli využívať všetky funkcie. Po vydaní novej verzie firmvéru budete vyzvaní k aktualizácii služby pri návšteve wallet.trezor.io alebo vašich peňaženiek Bitcoin kompatibilnými so službou TREZOR. Postupujte podľa pokynov na obrazovke počítača. V zriedkavých prípadoch môže aktualizácia firmvéru viesť k potrebe obnoviť peňaženku z papierovej zálohy (kľúč pre obnovu)..

Obnova

17

Ak sa zariadenie stratilo alebo rozbilo, prejdite na

wallet.trezor.io a postupujte podľa pokynov pre obnovenie (Recovery instructions). Ak bolo zariadenie stratené alebo odcudzené, odporúčame vykonať dočasnú obnovu do inej Bitcoin peňaženky kompatibilné so službou TREZOR. Potom môžete presunúť vaše bitcoiny do nového zariadenia TREZOR.

Pokročilé možnosti

TREZOR ponúka niekoľko expertných možností. Pre viac informácií si prečítajte pokyny počas procesu inštalácie .

Špecifikácia zariadenia

TREZOR nepotrebuje žiadnu batériu, pretože je napájaný z počítača prostredníctvom priloženého USB káblu. Všetky súkromné dáta sú uložené v trvalej pamäti a nebudú vymazaná, aj keď zariadenie nepoužívate po dlhšiu dobu.

Obsah balenia: 1x TREZOR

1x Micro USB kábel

1x papierová karta na kľúč pre obnovu

Starostlivosť a záruka

So zariadením TREZOR zaobchádzajte opatrne. Nevystavujte ho extrémnym teplotám, ohňu, vode, piesku, výparom alebo chemikáliám. Zariadenie nie je vodotesné ani nerozbitné. Spoločnosť TREZOR nezodpovedá za škody na zariadení spôsobené vo vašom vlastníctve. Podrobné informácie o záruke nájdete na adrese trezor.io